

(027028775831BR00160603A2817.4357N10802.3872E000.0041753000.0000000000L00000000)

(027028775831BR01160603A2817.4357N10802.3872E000.0041753000.0000000000L00000000)

数据说明:

( 数据起始标识

027028775831 机器号

BR01 指令字 《BR00 实时数据 BR01 补传数据》

160603 年月日

A 有效定位标识

2817.4357 纬度

N 纬度标识

10802.3872 经度

E 经度标识

000.0 速度

041753 时分秒

000.00 角度

00000000 状态位

IO 状态	1: 主电源状态, '0' 开启, '1' 断电。 2: ACC状态, '0' ACC关闭, '1' ACC 开启。 3: 搅拌机(正反转)状态, '0' 未启用, '1' 正转, '2' 反转。 4: 空/重车状态 '0' 未启用, '1' 空车, '2' 重车。 5: 前门状态, '0' 未启用, '1' 开门, '2' 关门。 6: 断油电状态, '1' 断电 '0' 恢复油电。 7: 设防/撤防状态, '1' 设防 '0' 撤防。 8: 有无震动状态, '1' 震动, '0' 未震动。	N_STRING	8	8 位 IO
-------	--	----------	---	--------

L 里程标识  
00000000 里程数

) 数据起始标识